

Bedienungsanleitung für Datenfunk-Terminal beim City Funk

Tastenfunktionen und spezielle Funktionen			
CE	Gerät einschalten, Display löschen, Fehleingabe korrig., Menü verlassen	TR	Senden, (Transmit) bzw. Eingabebestätigung (Ok/Ja)
0	Display aktivieren, manuell positionieren oder die Zahl 0	8	Datenabruf von Zentrale (z.B. Infos)
9	Auftragsannahme (Ja)	1,2,3	Auftragsspeicher
7	Auftrag ablehnen (Nein)	^ v	vor und zurück blättern
5	gespeicherte Daten aufrufen	#	Zahleneingabe erforderlich
Vorgang	Taste(n)	Bemerkungen	
Gerät einschalten Codeeingabe:	CE ####-TR	1. das Gerät scannt alle Funkkanäle durch 2. Fahrercode eingeben, mit TR bestätigen	
Standort manuell am Halteplatz anstellen Standort ändern	####-TR 0-TR 0-0-TR	Halteplatznummer als Standort eingeben Position am Halteplatz wird angezeigt (z.B. P:1) z. B. nach langer Pause, GPS wird aufgerufen	
Auftrag annehmen Auftrag ablehnen	9 7	Terminal „piept“, 20 Sek. Zeit zum Annehmen bitte (!!!) nur in begründeten Fällen	
Funkauftrag lesen Eintreffen beim Kunden Sprachwunsch Fehlfahrt (kein Kunde) Fahrt beginnt, das Taxameter ist an	1, 2 oder 3 1-1-TR 1-1-1-TR 1-8-TR ####-TR	Auftrag bis Ende lesen mit ^ oder v bis ** sofort melden, auch wenn Kunde noch nicht da ist zu diesem Funkauftrag Auftrag wird aus dem Speicher gelöscht Fahrziel möglichst genau mit Halteplatz- Nr. eingeben (wenn nicht schon vorgegeben)	
Menü Taste 8 ↓		von der Zentrale Daten abfragen	
Sektorspiegel weiter mit	8-0-TR ####-TR	Halteplätze der Umgebung abfragen Halteplatznr. eingeben, der gezeigt werden soll	
Infos von der Zentrale Inhaltsverzeichnis weiter mit ->	8-1-TR 77-1000-TR 77-####-TR	Vorbestellungen, Radar, Staus usw. Inhaltsverzeichnis der Infos abrufen gewünschte Infos (laut dem Inhaltsverzeichnis)	
Kundendienst	8-2-TR	Nachrichten für den Fahrer (Taste 9 drücken!)	
Sprachverbindung dann Untermenü ->	8-3-TR	<u>Sprachwunsch bei der Zentrale anmelden</u>	
->	1-TR	Allg. Sprachwunsch (geht nicht bei Funk Sperre)	
->	2-TR	Fahrzeugnachbestellungen	
->	3-TR	Unfall melden	
->	4-TR	Verkehrslage (Stau oder aktuelles Radar)	
->	5-TR	Kollegenhilfe (Starthilfe oder ähnliches)	
->	7-TR	Bewerbung um Auftrag per Sprachfunk	
->	8-TR	Auftragsbezogener Sprachwunsch	
->	9-TR	Funkbetreuung (Berolina)!	
kurze Pause ein kurze Pause aus	8-7-TR jede Taste	nur am Halteplatz möglich, Taxi bleibt am Platz positioniert (nach 15 Min. automatisch zu Ende)	
lange Pause ein lange Pause aus	8-8-TR 8-8-TR	Taxi bleibt angemeldet, aber nicht positioniert (ohne Zeitbeschränkung und überall möglich)	
Pauschalfahrt ein/aus	8-9-TR-TR	Pauschal- oder Kurierfahrt (ohne Taxameter)	
Menü Taste 5 ↓		im Funkgerät gespeicherte Daten abrufen	
Funkgerätespeicher (abgefragte Daten von der Zentrale werden hier gespeichert)	5-0-TR 5-1-TR 5-2-TR 5-3-TR	Sektor (Halteplatz) Spiegel abrufen Infos abrufen Kundendienst (Rufmeldungen abfragen) Generalmeldungen abfragen	
Gerät ausschalten	6-0-TR	bei Schichtende, nicht vergessen!!!!!!	
Geräteinstellungen	6-1-TR 6-2-TR 6-3-TR	Feldstärke/Kanalwahl (bei Sprachmodus) Lautstärke verändern Helligkeit verändern	
Schichtwechsel	6-5-TR	Fahrercode eingeben, ohne Gerät ausschalten	